

BATIDORA

1



PASO 01
Desconecta el equipo desde el enchufe y no desde el cable. Salvaguarda el enchufe.

2



PASO 02
Retira los productos que se puedan encontrar en el equipo.

3



PASO 03
Abre la rejilla de protección.

4



PASO 04
Presiona el seguro que sujeta el tazón. Luego levanta el tazón para retirarlo con mucho cuidado.

5



PASO 05
Retira la rejilla de seguridad, gírala a la izquierda y bájala para sacarla.



PASO 03
Presiona el pin de seguridad que sujeta el gancho y retíralo con mucho cuidado, podría romperse.

6



PASO 06
Lava las bandejas en la poza 1 frotando con una esponja. Enjuaga en la poza 2. Sanitiza en la poza 3 y deja remojar por 5 minutos. Deja secar al aire libre.

7



PASO 07
Limpia todas las superficies exteriores y los bordes del equipo con un paño azul con detergente superfoam. Luego pasa un paño azul húmedo con sanitizante.

8



PASO 08
Limpia la cubeta de la rejilla, la agarradera del tazón y la base del equipo con un paño azul con detergente superfoam.



PASO 08
EL PAÑO QUE SE USA CON EL SUPER FOAM DEBE SER DIFERENTE AL PAÑO QUE SE USA CON SUMA D44

Prohibido tocar o manipular el cabezal del gancho.

9



PASO 09
Coloca el tazón en el equipo. Al momento de colocarlo, se debe encajar primero el soporte del lado izquierdo y luego el soporte del lado derecho.

10



PASO 10
Coloca la rejilla de seguridad. Encaja y gira hacia la derecha para instalarla.

11



PASO 11
Coloca el gancho en el equipo. Colócalo en el mismo sentido del cabezal del gancho. Sube y presiona el pin del gancho.

12



PASO 12
Limpia el tablero del equipo con un paño azul seco. Limpia toda la acumulación y suciedad frotando con la yema de los dedos.

13



PASO 13
Vuelve a conectar el equipo desde el enchufe.