

DISH HOBART



Inicia limpieza con equipo encendido.



Levanta la compuerta.



Retira el rack de utensilios del equipo.



Retira los coladores del equipo y llévalos a la poza.



Cierra la compuerta del equipo.



Selecciona la opción drenaje, confirmar y play. El equipo se detiene automáticamente al terminar.



Abre la compuerta del equipo y verifica que el químico haya drenado completamente.



Retira el colador del equipo y llévalo a la poza de lavado.



Realiza el lavado de las piezas con una esponja suave.



Arma los niveles del equipo una vez las piezas estén secas.



Limpia las paredes superiores de la bandeja con un paño con sanitizante.



Cierra la compuerta del equipo y limpia la parte externa y la barra del equipo con un paño de limpieza y sanitizante.