

HORNO VERTICAL

Limpieza Semanal

1



Desconecta el equipo desde el enchufe. Cierra la válvula de agua si el equipo tiene conexión directa. Espera a que el equipo se enfríe.

2



Abre la llave de drenaje para retirar el agua que se almacena en la base del equipo

3



Retira las bandejas del equipo, las guías de soporte, y la tapa de distribución de vapor. Llévalas a la poza de lavado.

4



Lava con una esponja suave en poza 1, enjuaga en poza 2, sanitiza en poza 3 (remoja 5 minutos) y deja secar al aire libre.

5



Limpias las paredes internas y parte superior interna con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

6



Limpias la base del equipo con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

7



Coloca en diagonal las guías de las bandejas del equipo. Centra y ajusta con los ganchos. Coloca la tapa de distribución de vapor.

8



Revisa el estado de las empuñaduras de las puertas. Limpíalas con un paño con detergente (usa las yemas de los dedos). Luego pasa un paño con sanitizante.

9



Limpias la parte interna de las puertas con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

10



Coloca las bandejas de ambos niveles.

11



Limpias la parte externa de las puertas, manijas y bisagras con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

12



Limpias los laterales del equipo con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

13



Con ayuda de una escalera de tres pasos limpia el panel de control y la parte externa superior del equipo con un paño azul seco.

14



Para usar el equipo abre la llave de agua. Si tu equipo no tiene conexión de agua directa retira las dos bandejas inferiores y llena de agua la base del equipo hasta que cubra la tapa de vapor.

15



Conecta el enchufe del equipo.