

# FREIDORA MANITOW FRYMASTER

1



Ten las manos secas y verifica que la llave del equipo esté cerrada.

2



Verifica que tenga el filtro puesto correctamente, al igual que el pack de sujeción.

3



Abre la perilla del aceite.

3



Luego de vaciar el contenido, procede a cerrar la llave.



4



Retira la base de la canastilla.

4



Retira la rejilla y, junto a la base de la canastilla, llévalas a la poza y procede con el lavado. Deja secar las piezas.



5



Limpia la parte interna del equipo utilizando un paño húmedo.

6



Limpia los bordes del equipo y la parte externa con el paño de limpieza.



Cuidado con el tablero de control.

7



Procede a colocar la base y rejilla.

8



Procede a subir todo el aceite en la freidora.



9



Cierra la llave.