

BAÑO MARÍA

semanal

1



PASO 02

EL DÍA ANTERIOR

Ponte los guantes y diluye el químico Suma Plaq.

2



PASO 02

EL DÍA ANTERIOR

Usando la cubeta roja, vierte el químico Suma Plaq con agua caliente en el equipo y déjalo toda la noche.

3



PASO 03

EL DÍA DE LA LIMPIEZA

Al día siguiente, limpia los lados del equipo con un paño de limpieza.

4



PASO 04

Limpia la base del equipo con un paño de limpieza.

5



PASO 05

Retira todo el químico del equipo usando la cubeta.

6



PASO 06

Retira el exceso de líquido con un paño de limpieza y la cubeta.

7



PASO 07

Vierte agua limpia en el equipo para enjuagar el exceso de químico..

8



PASO 07

Retira el agua.

9



PASO 07

Retira el exceso de agua del equipo con un paño de limpieza.

10



PASO 01

Conecta el equipo desde el enchufe de corriente.

11



PASO 08

Conecta el equipo desde el enchufe de corriente.

12



PASO 09

VIERTES AGUA CALIENTE DEL CAÑO DE LA TERMA A TEMPERATURA 120 °F EN EL EQUIPO

Vierte 6QT de agua caliente del caño de la terma a temperatura de 120 °F en el equipo.

13



PASO 10

Coloca todos los envases completamente nivelados en el equipo.

14



PASO 11

ELEVAREL MÁXIMO POTENCIAL POR 10 MINUTOS

Eleva al máximo potencial por 10 minutos.

15



PASO 11

CUANDO EL AGUA BORDEA 180 °F, BAJA EL TERMOSTATO NIVEL 4 O 5

Quando el agua bordee los 180 °F, baja el termostato al nivel 4 o 5.