

FREIDORA – CARRITO DE FILTRADO

diario

1



PASO 01

Abre la puerta y retira el carro de filtrado con cuidado (puede estar caliente). Cierra la compuerta de la freidora y lleva el carro a la poza de lavado.

2



PASO 02

Retira el filtro de residuos usando los guantes de protección de calor, desecha los residuos en un bote de basura pero no directamente en el plástico.

3



PASO 03

USE GUANTES DE LAVADO

Desarma el carrito y lávalo con ayuda de una esponja y detergente. Juaga con manguera de chorro. Luego escurre y seca con un paño de limpieza.

4



PASO 03

USE GUANTES DE LAVADO

Lava el colador y las partes internas. Luego sécalas.

5



PASO 04

Seca el carrito con un papel toalla.

6



PASO 04

Dispón el cernidor en el centro del carrito guiándote de los botones.

7



PASO 04

Coloca el papel filtro para que cubra el 100% del carrito.

8



PASO 04

Pon el rack de sujeción en el carrito cubierto por el papel filtro – el papel debe cubrir el 100% de los bordes internos

9



PASO 04

Coloca el filtro de residuos limpio y seco.

10



PASO 05

Introduce el carrito con el riel de ingreso y cierra la puerta. No lo patees.

11



PASO 07

Con los guantes de protección de calor rocía Suma Plaq en un paño de limpieza y limpia todas las superficies de la freidora (lados, frontal, superior).

12



PASO 08

Retira el colador de las canastillas tirando hacia arriba con ambas manos y tapa la freidora.

13



PASO 09

Lava el colador con detergente y una esponja suave. Cuando esté seco, colócalo en la freidora.