MÁQUINA DE CHIPS

1

El termostato del equipo debe indicar que está OFF.

2

Desconecta el equipo desde el enchufe.

3

Retira la bandeja de chips hacia arriba y llévala a la poza para el lavado.

4

Realiza el lavado con los guantes y una esponja verde suave.

5

Retira el cajón hacia adelante cogiendo de los costados

6

Limpia todos los lados del cajón con el paño de limpieza con quitagrasa, sin rociar al equipo directamente.

7

Espera 15 minutos y realiza la limpieza interna del equipo. Retira los chips y otros residuos que queden dentro.

8

Limpia toda la parte interna y externa del equipo con un paño húmedo de limpieza y el quitagrasa.

9

Coloca el cajón en el equipo introduciendo hacia arriba y luego hacia abajo.

10

Coloca la bandeja de los chips seca en el equipo

11

Vuelve a conectar el enchufe de corriente del equipo y calibra la temperatura a 155F si se va a usar, de lo contrario, dejar apagado.