

ABLANDADOR DE AGUA

1



No desconectes el equipo. Limpia los balones de almacenamiento con un paño húmedo con desinfectante.

2



Limpia la parte externa del balón de almacenamiento con un paño de limpieza húmedo con desinfectante.

3



Limpia la tubería hasta cierta parte con cuidado sin manipularla. Usa un paño de limpieza húmedo con desinfectante.

4



Valida si el tanque de almacenamiento tiene sal (debe tener $\frac{1}{4}$ partes de sal). Llena el resto con agua al ras.

5



Si los lados internos del tanque están sucios, cierra la llave del agua y límpialos. El tanque debe estar vacío para hacer esto. Usa un paño de limpieza húmedo con desinfectante.

6



Cierra la tapa del tanque y límpiala con un paño de limpieza húmedo y desinfectante. Luego limpia los lados externos del tanque.