

FREIDORA



PASO 01

Revisa que la llave del equipo esté cerrada.



PASO 02

Apaga el equipo, espera a que llegue a una temperatura de 275 F.



PASO 03

Prende el aceite de la cuba.



PASO 04

Colócate guantes de calor y retira las rejillas del soporte de las canastillas con ayuda de un desarmador.



PASO 05

Retira las rejillas internas de la freidora utilizando la barra en forma de L.



PASO 06

Añade Husky a la esponja verde y limpia las paredes internas de las cubas.



PASO 07

Sube la palanca de filtración para que el aceite circule por un período de 3 minutos.



PASO 08

Con la ayuda de un paño de color rojo con sanitizante, limpia las paredes de las cubas.



PASO 09

Cierra la llave de la cuba para luego proceder a subir el aceite.



PASO 10

Gira la palanca para subir el aceite. Cuando el aceite empiece a burbujear, cierra la palanca.



PASO 12

Revisa que las llaves del equipo se encuentren cerradas.



PASO 13

Retira el carrito del equipo y llévalo a la zona de lavado.

FREIDORA

13



PASO 14

Limpia la parte externa del equipo con un paño rojo con sanitizante.

14



PASO 15

Limpia la tubería interna inferior del equipo con un paño con sanitizante.

15



PASO 16

En la zona de lavado, retira la bandeja de filtro, el rack de soporte del carrito, y la canastilla.

16



PASO 17

Desecha los residuos de la canastilla y el papel filtro en el tacho de basura.

17



PASO 18

Lava las piezas del carrito y las rejillas de soporte y rejillas de las cubas.

18



PASO 19

Arma el carrito filtrador colocando la rejilla, un nuevo papel filtro, el rack de sujeción y la canastilla.

19



PASO 20

Inserta el carrito al equipo, y cierra las puertas correctamente.

20



PASO 21

Coloca las rejillas internas en las cubas de la freidora.

21



PASO 22

Coloca el soporte de las canastillas con ayuda de un desarmador.