

MÁQUINA DE HIELO

1



PASO 01

Desenchufa el equipo y apaga el equipo desde el tablero eléctrico.

2



PASO 02

Levanta la tapa y limpia los bordes y superficies de la tapa con un paño de limpieza con sanitizante.

3



PASO 03

Retira todo el hielo que esté en la bandeja del equipo.

4



PASO 04

Limpia bordes y la junta de la puerta con un paño de limpieza con sanitizante.

5



PASO 05

Limpia el borde y superficie del deflector con un paño de limpieza con sanitizante. Levanta la tapa para limpiar las esquinas.

6



PASO 06

Limpia la parte interna de las paredes de la máquina con un paño con sanitizante.


7



PASO 07

Cierra la tapa y limpia las partes externas del equipo con un paño de limpieza y sanitizante.

8



PASO 08

Prohibido rociar insumos de limpieza en rejillas de ventilación. Prohibido maquinar cuando el equipo esté prendido.

9



PASO 09

Enciende el equipo desde el tablero eléctrico