

TOSTADORA STAR



Desconecta el equipo desde el enchufe y no desde el cable.



Colócate los guantes de protección de calor para limpieza.



Retira la espátula del equipo.



Limpia con esponja suave y agua desengrasante tapas exteriores, interiores, manijas y porta espátula.



Enjuaga con agua y un paño azul húmedo tapas exteriores, interiores, manijas y porta espátula.



Sanitiza con sanitizante y un paño azul húmedo tapas exteriores, interiores, manijas y porta espátula



Enjuaga con agua y un paño azul húmedo tapas exteriores, interiores, manijas y porta espátula.



Con la espátula retira residuos de grasa de la base del equipo, lados interiores y lléalalos al cajoncito de metal del equipo.



Limpia con una esponja suave y agua desengrasante la base del equipo., lados exteriores, y parrillas traseras.

TOSTADORA STAR

10



Enjuaga con agua y un paño azul húmedo la base del equipo, lados exteriores y parrillas traseras.

11



Enjuaga con agua sanitizada y un paño azul húmedo la base del equipo, lados exteriores y parrillas traseras.

12



Enjuaga con agua y un paño azul húmedo la base del equipo, lados exteriores y parrillas traseras.

13



Limpia el área del tablero digital con un paño azul húmedo y agua sanitizada. (El paño debe estar bien exprimido)

14



Retira el cajoncito de metal y junto a la espátula llévalos a la poza de lavado.

15



Para lavar los utensilios del equipo colócate los guantes y mandil para lavado. Luego aplica los pasos de lavado y deja secar las piezas.

16



Lleva la espátula y el cajoncito de metal a su sitio y colócalos en su posición inicial.

17



Conecta el equipo y enciéndelo.

18



Si durante la limpieza observas que el equipo se encuentra dañado, le falta alguna pieza o con alguna anomalía física reportarlo a tu Gerente de tienda inmediatamente.

SI DURANTE LA LIMPIEZA OBSERVAS QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA DAÑADO, LE FALTA ALGUNA PIEZA O CON ALGUNA ANOMALIA FISICA REPORTALO A TU GERENTE DE TIENDA INMEDIATAMENTE.