

LICUADORA

1



PASO 01

Apaga el equipo desde el interruptor y desconecta desde el enchufe

2



PASO 02

Ponte guantes de vinilo o nitrilo

3



PASO 02

Abre la compuerta hasta que quede en posición horizontal y retira el vaso.

4



PASO 03

Separa suavemente los lados de la compuerta hasta retirar la cubierta posterior

5



PASO 04

Retira el gebe descentrado de la base.

6



PASO 05

Lleva el vaso de la licuadora, las compuertas y el gebe en una bandeja a la poza.

7



PASO 06

Limpiamos la superficie de la base de la licuadora y la parte exterior usando el paño de limpieza con sanitizante, sin rociar el equipo directamente.

8



PASO 07

Verifica que el acople esté en buenas condiciones

9



PASO 08

Realiza el lavado de las distintas partes en la poza: los pasos son lavar, enjuagar, sanitizar y dejar secar.

10



PASO 10

Una vez secas, coloca las partes en la licuadora en este orden: gebe descentrado, compuerta armada, vaso.

11



PASO 12

Quítate los guantes, conecta el equipo y enciéndelo desde el interruptor.