

# MÁQUINA DE HIELO

1



Desenchufa el equipo y apaga el equipo desde el tablero eléctrico.

2



Levanta la tapa y limpia los bordes y superficies de la tapa con un paño de limpieza con sanitizante.

3



Retira todo el hielo que esté en la bandeja del equipo.

4



Limpia bordes y la junta de la puerta con un paño de limpieza con sanitizante.

5



Limpia el borde y superficie del deflector con un paño de limpieza con sanitizante. Levanta la tapa para limpiar las esquinas.

6



Limpia la parte interna de las paredes de la máquina con un paño con sanitizante.

7



Cierra la tapa y limpia las partes externas del equipo con un paño de limpieza y sanitizante.

8



Prohibido rociar insumos de limpieza en rejillas de ventilación. Prohibido maquinar cuando el equipo esté prendido.

9



Enciende el equipo desde el tablero eléctrico