

# HORNO VERTICAL

## Limpieza Diaria

1



Desconecta el equipo desde el enchufe. Cierra la válvula de agua si el equipo tiene conexión directa. Espera a que el equipo se enfríe.

2



Abrir la llave de drenaje para retirar el agua que se almacena en la base del equipo.

3



Retira las bandejas de ambos niveles del equipo y llévalas a la poza de lavado.

4



Lava con una esponja suave en poza 1, enjuaga en poza 2, sanitiza en poza 3 (remoja 5 minutos) y deja secar al aire libre.

5



Limpiar las vías de soporte de las bandejas, paredes internas y parte superior interna con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

6



Limpiar la base del equipo con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

7



Revisa el estado de las empaquetaduras de las puertas. Límpialas con un paño azul con detergente (usa las yemas de los dedos). Luego pasa un paño azul con sanitizante.

8



Limpiar la parte interna de las puertas con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

9



Limpiar toda la parte externa de las puertas, manijas y bisagras con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

10



Limpiar los laterales del equipo con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

11



Con ayuda de una escalera de tres pasos limpia el panel de control y la parte externa superior del equipo con un paño azul seco.

12



Coloca las 10 bandejas de ambos niveles y cierra las puertas. Para usar el equipo abre la llave de agua.

13



Si tu equipo en tienda no tiene la conexión de agua directa retira las dos bandejas inferiores y llena de agua la base del equipo hasta que cubra la tapa de vapor.

14



Conecta el enchufe del equipo.