

ROLADORA

Limpieza Semanal



Desconecta el equipo desde el enchufe y no desde el cable.



Afloja los tornillos de la parte frontal del equipo y levanta hacia atrás la compuerta del equipo



Con la escalera de tres pasos retira la cuchilla de la parte superior trasera del equipo, cuchilla delantera superior y cuchilla inferior delantera. Lléalas a la poza de lavado.



Realiza el lavado de las cuchillas. Lava en la poza 1 con la esponja suave, enjuaga en la poza 2, sanitiza en la poza 3 (remoja 5 minutos) y deja secar al aire libre.



Limpia los rodillos superiores e inferiores con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.



Limpia la parte interna del equipo con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.



Presiona hacia abajo la palanca de arriba. Presiona hacia arriba la palanca de abajo.



Limpia la parte del rodillo girándolo, con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.



Regresa las palancas a su posición normal.



Coloca las cuchillas de los rodillos al equipo.



Cierra la compuerta del equipo, ajusta los dos tornillos de la parte frontal del equipo.



Limpia la bandeja del equipo con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

ROLADORA

Limpieza Semanal

13



Limpia la base inferior del equipo con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

14



Limpia la parte de ingreso superior de masa con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

15



Limpia los laterales externos y soportes del equipo con una esponja verde suave. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

16



Limpia la parte inferior del equipo con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

17



Limpia todas las superficies exteriores del equipo de la parte frontal y los lados del equipo con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

18



Mueve ligeramente el equipo con cuidado y limpia la parte trasera del equipo con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul con sanitizante.

19



Vuelve a conectar el equipo desde el enchufe.