

HORNO IMPINGER

1



PASO 01

Ponte los guantes, apaga el equipo y espera entre 15 y 20 minutos a que la temperatura baje. Baja la llave térmica en el equipo.

2



PASO 02

Baja la llave de corriente eléctrica .

3



PASO 03

Retira los filtros que tiene el equipo en cada lado, lléalos a la poza y lávalos de inmediato. Déjalos secar.

4



PASO 04

Retira los soportes de ambos rieles, lléalos a la poza, lávalos de inmediato y déjalos secar.

5



PASO 05

Limpia las partes de ingreso y salida de productos con un paño de limpieza y sanitizante.

6



PASO 06

Abre la compuerta del lado del equipo, y limpia los bordes con un paño de limpieza y Suma Plaq.

7



PASO 07

Coloca los soportes y filtros limpios en ambos lados del equipo.

8



PASO 08

Limpia las superficies externas del equipo con un paño de limpieza y sanitizante. Ten cuidado con el display digital.