

MESA DE PREPARACIÓN



Desconecta el equipo desde el enchufe y no desde el cable.



Retira todos los productos de la mesa de preparación y colócalos en un equipo alternativo.



Retira las rejillas del equipo, llévalas a la poza, lávalas de inmediato, y déjalas secar al aire libre. Utiliza un paño de limpieza para terminar de secar.



Limpia la parte interior del equipo, los lados y la base, con un paño de limpieza con desinfectante.



Revisa que las empaquetaduras se encuentren en buen estado.



Limpia todas las empaquetaduras de la puerta con el paño de limpieza con desinfectante



Retira todos los envases del equipo y el separador de envases. Lleva los envases a la poza y lávalos de inmediato. Luego, limpia los contornos de la mesa con el paño de limpieza.



Retira la tabla de la mesa de preparación, llévala a la poza, lávala inmediatamente y déjala secar al aire libre.



Limpia las superficies exteriores del equipo con el paño de limpieza con desinfectante.



Coloca los envases, separador de envases y mesa de preparación en el equipo.



Conecta el cable de corriente al equipo.



Realiza la medición de la temperatura en el equipo. Entre 33.8°F a 39.2°F. Al finalizar almacena correctamente los productos químicos