

RETARDADOR

1



PASO 01

Retira las bandejas del carrito. Lléalas a la poza para lavarlas de inmediato con detergente y una esponja suave.

2



PASO 02

USAR GUANTES DE LATEX

Retira los residuos solidos, lava la bandeja en la poza 1 frotando con una esponja. Enjuaga en la poza 2. Sanitiza en la poza 3, deja remojar por 5 minutos. Luego deja secar al aire libre.



PASO 02

USAR GUANTES DE LATEX

3



PASO 03

Retira el carrito del equipo.

4



PASO 04

Limpia todo el carrito con una esponja suave con detergente. Luego pasa un paño con sanitizante y deja secar al aire libre.

5



PASO 05

EL PAÑO QUE SE USA CON EL SUPER FOAM DEBE SER DIFERENTE AL PAÑO QUE SE USA CON SUMA 044

Limpia la parte superior interna del equipo con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño azul húmedo con sanitizante. **Prohibido tocar el sensor.**

6



PASO 06

Limpia todas las paredes internas y la base del equipo con un paño azul con detergente. Luego pasa un paño con sanitizante.

7



PASO 07

EL PAÑO QUE SE USA CON EL SUPER FOAM DEBE SER DIFERENTE AL PAÑO QUE SE USA CON SUMA 044

Revisa el estado de las empaquetaduras de la puerta y límpialas con un paño con detergente. Luego pasa un paño húmedo con sanitizante. **No uses objetos punzocortantes.**

8



PASO 08

Limpia los bordes y la parte interna de la puerta del equipo con un paño con detergente. Luego pasa un paño con sanitizante.

9



PASO 09

Coloca el carrito dentro del equipo con mucho cuidado.

10



PASO 10

Coloca las bandejas en el carrito según el orden que corresponda.

11



PASO 11

EL PAÑO QUE SE USA CON EL SUPER FOAM DEBE SER DIFERENTE AL PAÑO QUE SE USA CON SUMA 044

Con la ayuda de la escalera de 3 pasos, limpia la parte superior del equipo con un paño con detergente. Luego pasa un paño con sanitizante.

12



PASO 12

Limpia la parte externa de la puerta, manija y bisagras con un paño con detergente. Luego pasa un paño con sanitizante.

13



PASO 13

Limpia los laterales del equipo con un paño con detergente. Luego pasa un paño con sanitizante.

IMPORTANTE: El paño que uses para el detergente debe ser diferente al paño que uses para el sanitizante.